

ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟΒΔ

P03XX - Σύστημα Ανάφλεξης ή Απώλεια Ανάφλεξης

- P0300 Τυχαία Πολλαπλή Απώλεια Ανάφλεξης
- P0301 Κύλινδρος 1 Απώλεια Ανάφλεξης
- P0302 Κύλινδρος 2 Απώλεια Ανάφλεξης
- P0303 Κύλινδρος 3 Απώλεια Ανάφλεξης
- P0304 Κύλινδρος 4 Απώλεια Ανάφλεξης
- P0305 Κύλινδρος 5 Απώλεια Ανάφλεξης
- P0306 Κύλινδρος 6 Απώλεια Ανάφλεξης
- P0307 Κύλινδρος 7 Απώλεια Ανάφλεξης
- P0308 Κύλινδρος 8 Απώλεια Ανάφλεξης
- P0309 Κύλινδρος 9 Απώλεια Ανάφλεξης
- P0310 Κύλινδρος 10 Απώλεια Ανάφλεξης
- P0311 Κύλινδρος 11 Απώλεια Ανάφλεξης
- P0312 Κύλινδρος 12 Απώλεια Ανάφλεξης
- P0313 Απώλεια Ανάφλεξης Με Χαμηλή Στάθμη Καυσίμου
- P0314 Απώλεια Ανάφλεξης Σε Κύλινδρο
- P0320 Κύκλωμα Εισόδου Στροφών Σε Ανάφλεξη/Διανομέα Βλάβη
- P0321 Κύκλωμα Εισόδου Στροφών Σε Ανάφλεξη/Διανομέα Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0322 Κύκλωμα Εισόδου Στροφών Σε Ανάφλεξη/Διανομέα Κανένα Σήμα
- P0323 Κύκλωμα Εισόδου Στροφών Σε Ανάφλεξη/Διανομέα Ασυνέχεια
- P0325 Αισθητήρας Αυτανάφλεξης 1 Βλάβη
- P0326 Αισθητήρας Αυτανάφλεξης 1 Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0327 Αισθητήρας Αυτανάφλεξης 1 Χαμηλή Είσοδος
- P0328 Αισθητήρας Αυτανάφλεξης 1 Υψηλή Είσοδος
- P0329 Αισθητήρας Αυτανάφλεξης 1 Ασυνέχεια
- P0330 Αισθητήρας Αυτανάφλεξης 2 Βλάβη
- P0331 Αισθητήρας Αυτανάφλεξης 2 Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0332 Αισθητήρας Αυτανάφλεξης 2 Χαμηλή Είσοδος
- P0333 Αισθητήρας Αυτανάφλεξης 2 Υψηλή Είσοδος
- P0334 Αισθητήρας Αυτανάφλεξης 2 Ασυνέχεια
- P0335 Αισθητήρας (Α) Θέσης Στροφάλου Βλάβη
- P0336 Αισθητήρας (Α) Θέσης Στροφάλου Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0337 Αισθητήρας (Α) Θέσης Στροφάλου Χαμηλή Είσοδος
- P0338 Αισθητήρας (Α) Θέσης Στροφάλου Υψηλή Είσοδος
- P0339 Αισθητήρας (Α) Θέσης Στροφάλου Ασυνέχεια
- P0340 Αισθητήρας (Α) Θέσης Εκκεντροφόρου (Μπάνκα1) Βλάβη
- P0341 Αισθητήρας (Α) Θέσης Εκκεντροφόρου (Μπάνκα1) Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0342 Αισθητήρας (Α) Θέσης Εκκεντροφόρου (Μπάνκα1) Χαμηλή Είσοδος
- P0343 Αισθητήρας (Α) Θέσης Εκκεντροφόρου (Μπάνκα1) Υψηλή Είσοδος
- P0344 Αισθητήρας (Α) Θέσης Εκκεντροφόρου (Μπάνκα1) Ασυνέχεια
- P0345 Αισθητήρας (Α) Θέσης Εκκεντροφόρου (Μπάνκα 2) Βλάβη
- P0346 Αισθητήρας (Α) Θέσης Εκκεντροφόρου (Μπάνκα 2) Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0347 Αισθητήρας (Α) Θέσης Εκκεντροφόρου (Μπάνκα 2) Χαμηλή Είσοδος
- P0348 Αισθητήρας (Α) Θέσης Εκκεντροφόρου (Μπάνκα 2) Υψηλή Είσοδος
- P0349 Αισθητήρας (Α) Θέσης Εκκεντροφόρου (Μπάνκα 2) Ασυνέχεια

- P0350 Πηνίο Ανάφλεξης Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη
- P0351 Πηνίο Ανάφλεξης (A) Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη
- P0352 Πηνίο Ανάφλεξης (B) Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη
- P0353 Πηνίο Ανάφλεξης (C) Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη
- P0354 Πηνίο Ανάφλεξης (D) Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη
- P0355 Πηνίο Ανάφλεξης (E) Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη
- P0356 Πηνίο Ανάφλεξης (F) Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη
- P0357 Πηνίο Ανάφλεξης (G) Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη
- P0358 Πηνίο Ανάφλεξης (H) Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη
- P0359 Πηνίο Ανάφλεξης (I) Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη
- P0360 Πηνίο Ανάφλεξης (J) Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη
- P0361 Πηνίο Ανάφλεξης (K) Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη
- P0362 Πηνίο Ανάφλεξης (L) Κύκλωμα Πρωτεύοντος/Δευτερεύοντος Βλάβη