

ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟΒΔ

P07XX - Μετάδοση

- P0700 Μονάδα Ελέγχου Μετάδοσης Αίτημα Ενεργοποίησης MIL
- P0701 Μονάδα Ελέγχου Μετάδοσης Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0702 Μονάδα Ελέγχου Μετάδοσης Βλάβη Κυκλώματος
- P0703 Διακόπτης Φρένου (B) / Συμπλέκτη Μετατροπής Ροπής Βλάβη Κυκλώματος
- P0704 Διακόπτης Συμπλέκτη Βλάβη Κυκλώματος
- P0705 Αισθητήρας Σχέσης Κιβωτίου Ταχυτήτων Είσοδος PRNDL
- P0706 Αισθητήρας Σχέσης Κιβωτίου Ταχυτήτων Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0707 Αισθητήρας Σχέσης Κιβωτίου Ταχυτήτων Χαμηλή Είσοδος
- P0708 Αισθητήρας Σχέσης Κιβωτίου Ταχυτήτων Υψηλή Είσοδος
- P0709 Αισθητήρας Σχέσης Κιβωτίου Ταχυτήτων Ασυνέχεια
- P0710 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Υγρών Κιβωτίου Ταχυτήτων Βλάβη Κυκλώματος
- P0711 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Υγρών Κιβωτίου Ταχυτήτων Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0712 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Υγρών Κιβωτίου Ταχυτήτων Χαμηλή Είσοδος
- P0713 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Υγρών Κιβωτίου Ταχυτήτων Υψηλή Είσοδος
- P0714 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Υγρών Κιβωτίου Ταχυτήτων Ασυνέχεια
- P0715 Αισθητήρας Ταχύτητας Τουρμπίνας Εισαγωγής Βλάβη Κυκλώματος
- P0716 Αισθητήρας Ταχύτητας Τουρμπίνας Εισαγωγής Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0717 Αισθητήρας Ταχύτητας Τουρμπίνας Εισαγωγής Κανένα Σήμα
- P0718 Αισθητήρας Ταχύτητας Τουρμπίνας Εισαγωγής Ασυνέχεια
- P0719 Διακόπτης Φρένου (B) / Συμπλέκτη Μετατροπής Ροπής Χαμηλή Είσοδος
- P0720 Αισθητήρας Ταχύτητας Βλάβη Κυκλώματος
- P0721 Αισθητήρας Ταχύτητας Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0722 Αισθητήρας Ταχύτητας Κανένα Σήμα
- P0723 Αισθητήρας Ταχύτητας Ασυνέχεια
- P0724 Διακόπτης Φρένου (B) / Συμπλέκτη Μετατροπής Ροπής Υψηλή Είσοδος
- P0725 Κύκλωμα Εισόδου Σήματος Στροφών Κινητήρα Βλάβη Κυκλώματος
- P0726 Κύκλωμα Εισόδου Σήματος Στροφών Κινητήρα Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0727 Κύκλωμα Εισόδου Σήματος Στροφών Κινητήρα Κανένα Σήμα
- P0728 Κύκλωμα Εισόδου Σήματος Στροφών Κινητήρα Ασυνέχεια
- P0730 Επιλογή Σχέσης Εσφαλμένη Σχέση Μετάδοσης
- P0731 1η Σχέση Εσφαλμένη Σχέση Μετάδοσης
- P0732 2η Σχέση Εσφαλμένη Σχέση Μετάδοσης
- P0733 3η Σχέση Εσφαλμένη Σχέση Μετάδοσης
- P0734 4η Σχέση Εσφαλμένη Σχέση Μετάδοσης
- P0735 5η Σχέση Εσφαλμένη Σχέση Μετάδοσης
- P0736 Όπισθεν Εσφαλμένη Σχέση Μετάδοσης
- P0740 Κύκλωμα Συμπλέκτη Μετατροπής Ροπής Βλάβη Κυκλώματος
- P0741 Κύκλωμα Συμπλέκτη Μετατροπής Ροπής Απόδοση/Μόνιμα Κλειστό
- P0742 Κύκλωμα Συμπλέκτη Μετατροπής Ροπής Μόνιμα Ανοικτό
- P0743 Κύκλωμα Συμπλέκτη Μετατροπής Ροπής Ηλεκτρική Βλάβη
- P0744 Κύκλωμα Συμπλέκτη Μετατροπής Ροπής Ασυνέχεια
- P0745 Πηνίο (A) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Βλάβη Κυκλώματος
- P0746 Πηνίο (A) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Απόδοση/Μόνιμα Κλειστό
- P0747 Πηνίο (A) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Μόνιμα Ανοικτό
- P0748 Πηνίο (A) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Ηλεκτρική Βλάβη
- P0749 Πηνίο (A) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Ασυνέχεια
- P0750 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (A) Βλάβη Κυκλώματος
- P0751 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (A) Απόδοση/Μόνιμα Κλειστό
- P0752 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (A) Μόνιμα Ανοικτό
- P0753 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (A) Ηλεκτρική Βλάβη
- P0754 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (A) Ασυνέχεια
- P0755 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (B) Βλάβη Κυκλώματος
- P0756 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (B) Απόδοση/Μόνιμα Κλειστό
- P0757 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (B) Μόνιμα Ανοικτό
- P0758 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (B) Ηλεκτρική Βλάβη
- P0759 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (B) Ασυνέχεια

R0760 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (C) Βλάβη Κυκλώματος
R0761 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (C) Απόδοση/Μόνιμα Κλειστό
R0762 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (C) Μόνιμα Ανοικτό
R0763 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (C) Ηλεκτρική Βλάβη
R0764 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (C) Ασυνέχεια
R0765 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (D) Βλάβη Κυκλώματος
R0766 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (D) Απόδοση/Μόνιμα Κλειστό
R0767 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (D) Μόνιμα Ανοικτό
R0768 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (D) Ηλεκτρική Βλάβη
R0769 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (D) Ασυνέχεια
R0770 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (E) Βλάβη Κυκλώματος
R0771 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (E) Απόδοση/Μόνιμα Κλειστό
R0772 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (E) Μόνιμα Ανοικτό
R0773 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (E) Ηλεκτρική Βλάβη
R0774 Πηνίο Αλλαγής Σχέσης (E) Ασυνέχεια
R0775 Πηνίο (B) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο)
R0776 Πηνίο (B) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Απόδοση/Μόνιμα Κλειστό
R0777 Πηνίο (B) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Μόνιμα Ανοικτό
R0778 Πηνίο (B) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Ηλεκτρική Βλάβη
R0779 Πηνίο (B) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Ασυνέχεια
R0780 Αλλαγή Σχέσης Βλάβη
R0781 Αλλαγή Σχέσης 1-2 Βλάβη
R0782 Αλλαγή Σχέσης 2-3 Βλάβη
R0783 Αλλαγή Σχέσης 3-4 Βλάβη
R0784 Αλλαγή Σχέσης 4-5 Βλάβη
R0785 Πηνίο Χρονισμού Αλλαγής Σχέσης Βλάβη
R0786 Πηνίο Χρονισμού Αλλαγής Σχέσης Εύρος Τιμών/Απόδοση
R0787 Πηνίο Χρονισμού Αλλαγής Σχέσης Χαμηλή Είσοδος
R0788 Πηνίο Χρονισμού Αλλαγής Σχέσης Υψηλή Είσοδος
R0789 Πηνίο Χρονισμού Αλλαγής Σχέσης Ασυνέχεια
R0790 Διακόπτης Επιλογής Βλάβη Κυκλώματος
R0791 Αισθητήρας Ταχύτητας Ενδιάμεσου Άξονα Βλάβη Κυκλώματος
R0792 Αισθητήρας Ταχύτητας Ενδιάμεσου Άξονα Εύρος Τιμών/Απόδοση
R0793 Αισθητήρας Ταχύτητας Ενδιάμεσου Άξονα Κανένα Σήμα
R0794 Αισθητήρας Ταχύτητας Ενδιάμεσου Άξονα Ασυνέχεια
R0795 Πηνίο (C) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Βλάβη Κυκλώματος
R0796 Πηνίο (C) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Απόδοση/Μόνιμα Κλειστό
R0797 Πηνίο (C) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Μόνιμα Ανοικτό
R0798 Πηνίο (C) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Ηλεκτρική Βλάβη
R0799 Πηνίο (C) Ελέγχου Πίεσης (Αυτόματο Κιβώτιο) Ασυνέχεια