

## ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟΒΔ

### P08XX - Μετάδοση

- P0801 Έλεγχος Αναστολής Εμπλοκής Όπισθεν Βλάβη Κυκλώματος
- P0805 Αισθητήρας Θέσης Συμπλέκτη Βλάβη Κυκλώματος
- P0806 Αισθητήρας Θέσης Συμπλέκτη Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0807 Αισθητήρας Θέσης Συμπλέκτη Χαμηλή Είσοδος
- P0808 Αισθητήρας Θέσης Συμπλέκτη Υψηλή Είσοδος
- P0809 Αισθητήρας Θέσης Συμπλέκτη Ασυνέχεια
- P0810 Αισθητήρας Θέσης Συμπλέκτη Σφάλμα
- P0811 Συμπλέκτης Υπερβολική Ολίσθηση
- P0830 Διακόπτης (Α) Συμπλέκτη Ασυνέχεια
- P0831 Διακόπτης (Α) Συμπλέκτη Χαμηλή Είσοδος
- P0832 Διακόπτης (Α) Συμπλέκτη Υψηλή Είσοδος
- P0833 Διακόπτης (Β) Συμπλέκτη Ασυνέχεια
- P0834 Διακόπτης (Β) Συμπλέκτη Χαμηλή Είσοδος
- P0835 Διακόπτης (Β) Συμπλέκτη Υψηλή Είσοδος
- P0836 Διακόπτης Εμπλοκής Τετρακίνησης (4WD) Βλάβη Κυκλώματος
- P0837 Διακόπτης Εμπλοκής Τετρακίνησης (4WD) Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0838 Διακόπτης Εμπλοκής Τετρακίνησης (4WD) Χαμηλή Είσοδος
- P0839 Διακόπτης Εμπλοκής Τετρακίνησης (4WD) Υψηλή Είσοδος
- P0840 Αισθητήρας/Διακόπτης (Α) Πίεσης Υγρών Αυτόματου Κιβωτίου Βλάβη Κυκλώματος
- P0841 Αισθητήρας/Διακόπτης (Α) Πίεσης Υγρών Αυτόματου Κιβωτίου Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0842 Αισθητήρας/Διακόπτης (Α) Πίεσης Υγρών Αυτόματου Κιβωτίου Χαμηλή Είσοδος
- P0843 Αισθητήρας/Διακόπτης (Α) Πίεσης Υγρών Αυτόματου Κιβωτίου Υψηλή Είσοδος
- P0844 Αισθητήρας/Διακόπτης (Α) Πίεσης Υγρών Αυτόματου Κιβωτίου Ασυνέχεια
- P0845 Αισθητήρας/Διακόπτης (Β) Πίεσης Υγρών Αυτόματου Κιβωτίου Βλάβη Κυκλώματος
- P0846 Αισθητήρας/Διακόπτης (Β) Πίεσης Υγρών Αυτόματου Κιβωτίου Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0847 Αισθητήρας/Διακόπτης (Β) Πίεσης Υγρών Αυτόματου Κιβωτίου Χαμηλή Είσοδος
- P0848 Αισθητήρας/Διακόπτης (Β) Πίεσης Υγρών Αυτόματου Κιβωτίου Υψηλή Είσοδος
- P0849 Αισθητήρας/Διακόπτης (Β) Πίεσης Υγρών Αυτόματου Κιβωτίου Ασυνέχεια