

ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΛΑΒΩΝ ΕΟΒΔ

P01XX - Μέτρηση Καυσίμου και Αέρα

- P0100 Αισθητήρας Μάζας/Όγκου Ροής Αέρα Βλάβη
- P0101 Αισθητήρας Μάζας/Όγκου Ροής Αέρα Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0102 Αισθητήρας Μάζας/Όγκου Ροής Αέρα Χαμηλή Είσοδος
- P0103 Αισθητήρας Μάζας/Όγκου Ροής Αέρα Υψηλή Είσοδος
- P0104 Αισθητήρας Μάζας/Όγκου Ροής Αέρα Ασυνέχεια
- P0105 Αισθητήρας Απόλυτης Πίεσης Εισαγωγής (MAP)
- P0106 Αισθητήρας Απόλυτης Πίεσης Εισαγωγής (MAP) Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0107 Αισθητήρας Απόλυτης Πίεσης Εισαγωγής (MAP) Χαμηλή Είσοδος
- P0108 Αισθητήρας Απόλυτης Πίεσης Εισαγωγής (MAP) Υψηλή Είσοδος
- P0109 Αισθητήρας Απόλυτης Πίεσης Εισαγωγής (MAP) Ασυνέχεια
- P0110 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Αέρα Εισαγωγής
- P0111 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Αέρα Εισαγωγής Εύρος τιμών/Απόδοση
- P0112 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Αέρα Εισαγωγής Χαμηλή Είσοδος
- P0113 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Αέρα Εισαγωγής Υψηλή Είσοδος
- P0114 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Αέρα Εισαγωγής Ασυνέχεια
- P0115 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Ψυκτικού Υγρού
- P0116 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Ψυκτικού Υγρού Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0117 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Ψυκτικού Υγρού Χαμηλή Είσοδος
- P0118 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Ψυκτικού Υγρού Υψηλή Είσοδος
- P0119 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Ψυκτικού Υγρού Ασυνέχεια
- P0120 Αισθητήρας (Α) Θέσης Πεταλούδας Βλάβη κυκλώματος
- P0121 Αισθητήρας (Α) Θέσης Πεταλούδας Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0122 Αισθητήρας (Α) Θέσης Πεταλούδας Χαμηλή Είσοδος
- P0123 Αισθητήρας (Α) Θέσης Πεταλούδας Υψηλή Είσοδος
- P0124 Αισθητήρας (Α) Θέσης Πεταλούδας Ασυνέχεια
- P0125 Χαμηλή Θερμοκρασία Ψυκτικού Για Ρύθμιση Καυσίμου Σε Κατάσταση Κλειστού Βρόγχου
- P0126 Χαμηλή Θερμοκρασία Ψυκτικού Για Ευσταθή Λειτουργία
- P0127 Πολύ Υψηλή Θερμοκρασία Αέρα Εισαγωγής
- P0128 Θερμοστάτης/Βαλβίδα Κυκλώματος Ψύξης Κινητήρα Θερμοκρασία Κάτω Των Ορίων Ρύθμισης
- P0130 Αισθητήρας Ox Βλάβη κυκλώματος (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 1)
- P0131 Αισθητήρας Ox Χαμηλή Τάση (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 1)
- P0132 Αισθητήρας Ox Υψηλή Τάση (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 1)
- P0133 Αισθητήρας Ox Αργή Αντίδραση (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 1)
- P0134 Αισθητήρας Ox Καμία Αντίδραση (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 1)
- P0135 Θέρμανση Αισθητήρα Ox Βλάβη (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 1)
- P0136 Αισθητήρας Ox Βλάβη (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 2)
- P0137 Αισθητήρας Ox Χαμηλή Τάση (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 2)
- P0138 Αισθητήρας Ox Υψηλή Τάση (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 2)
- P0139 Αισθητήρας Ox Αργή Αντίδραση (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 2)
- P0140 Αισθητήρας Ox Καμία Αντίδραση (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 2)
- P0141 Θέρμανση Αισθητήρα Ox Βλάβη (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 2)

P0142 Αισθητήρας Οx Βλάβη (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 3)
P0143 Αισθητήρας Οx Χαμηλή Τάση (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 3)
P0144 Αισθητήρας Οx Υψηλή Τάση (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 3)
P0145 Αισθητήρας Οx Αργή Αντίδραση (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 3)
P0146 Αισθητήρας Οx Καμία Αντίδραση (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 3)
P0147 Θέρμανση Αισθητήρα Οx Βλάβη Κυκλώματος (Μπάνκα 1 Αισθητήρας 3)
P0148 Τροφοδοσία Καυσίμου Σφάλμα
P0149 Τροφοδοσία Καυσίμου Σφάλμα
P0150 Αισθητήρας Οx Βλάβη (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 1)
P0151 Αισθητήρας Οx Χαμηλή Τάση (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 1)
P0152 Αισθητήρας Οx Υψηλή Τάση (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 1)
P0153 Αισθητήρας Οx Αργή Αντίδραση (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 1)
P0154 Αισθητήρας Οx Καμία Αντίδραση (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 1)
P0155 Θέρμανση Αισθητήρα Οx Βλάβη Κυκλώματος (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 1)
P0156 Αισθητήρας Οx Βλάβη (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 2)
P0157 Αισθητήρας Οx Χαμηλή Τάση (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 2)
P0158 Αισθητήρας Οx Υψηλή Τάση (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 2)
P0159 Αισθητήρας Οx Αργή Αντίδραση (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 2)
P0160 Αισθητήρας Οx Καμία Αντίδραση (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 2)
P0161 Θέρμανση Αισθητήρα Οx Βλάβη Κυκλώματος (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 2)
P0162 Αισθητήρας Οx Βλάβη (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 3)
P0163 Αισθητήρας Οx Χαμηλή Τάση (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 3)
P0164 Αισθητήρας Οx Υψηλή Τάση (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 3)
P0165 Αισθητήρας Οx Αργή Αντίδραση (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 3)
P0166 Αισθητήρας Οx Καμία Αντίδραση (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 3)
P0167 Θέρμανση Αισθητήρα Οx Βλάβη Κυκλώματος (Μπάνκα 2 Αισθητήρας 3)
P0168 Θερμοκρασία Καυσίμου Πολύ Υψηλή
P0169 Ακατάλληλη Σύσταση Καυσίμου
P0170 Διόρθωση Καυσίμου Βλάβη (Μπάνκα 1)
P0171 Σύστημα Πολύ Φτωχό (Μπάνκα 1)
P0172 Σύστημα Πολύ Πλούσιο (Μπάνκα 1)
P0173 Διόρθωση Καυσίμου Βλάβη (Μπάνκα 2)
P0174 Σύστημα Πολύ Φτωχό (Μπάνκα 2)
P0175 Σύστημα Πολύ Πλούσιο (Μπάνκα 2)
P0176 Αισθητήρας Σύστασης Καυσίμου Βλάβη Κυκλώματος
P0177 Αισθητήρας Σύστασης Καυσίμου Εύρος Τιμών/Απόδοση
P0178 Αισθητήρας Σύστασης Καυσίμου Χαμηλή Τάση
P0179 Αισθητήρας Σύστασης Καυσίμου Υψηλή Τάση
P0180 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Καυσίμου Α Βλάβη
P0181 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Καυσίμου Α Απόδοση
P0182 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Καυσίμου Α Χαμηλή Τάση
P0183 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Καυσίμου Α Υψηλή Τάση
P0184 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Καυσίμου Α Ασυνέχεια
P0185 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Καυσίμου Α Βλάβη
P0186 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Καυσίμου Β Εύρος Τιμών/Απόδοση
P0187 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Καυσίμου Β Χαμηλή Τάση
P0188 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Καυσίμου Β Υψηλή Τάση
P0189 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Καυσίμου Β Ασυνέχεια

- P0190 Αισθητήρας Πίεσης Καυσίμου Στη Φλογέρα Βλάβη
- P0191 Αισθητήρας Πίεσης Καυσίμου Στη Φλογέρα Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0192 Αισθητήρας Πίεσης Καυσίμου Στη Φλογέρα Χαμηλή Τάση
- P0193 Αισθητήρας Πίεσης Καυσίμου Στη Φλογέρα Υψηλή Τάση
- P0194 Αισθητήρας Πίεσης Καυσίμου Στη Φλογέρα Ασυνέχεια
- P0195 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Λαδιού Κινητήρα Βλάβη
- P0196 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Λαδιού Κινητήρα Εύρος Τιμών/Απόδοση
- P0197 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Λαδιού Κινητήρα Χαμηλή Τάση
- P0198 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Λαδιού Κινητήρα Υψηλή Τάση
- P0199 Αισθητήρας Θερμοκρασίας Λαδιού Κινητήρα Ασυνέχεια